



- 正面反射板
- 天井反射板
- ⑧ 水平幕ボタン
- ⑦ 大黒幕ボタン
- ⑥ 道具ボタン-20
- ⑤ 道具ボタン-19
- ④ 道具ボタン-18
- ③ アッパー水平幕ライトボタン
- ② 袖幕-5ボタン
- ① 文字幕-5ボタン
- ③ 道具ボタン-17
- ④ 道具ボタン-16
- ⑤ 道具ボタン-15
- ⑥ 道具ボタン-14
- ⑦ サスペンションライトボタン-4
- ⑧ 袖幕-4ボタン
- ⑨ 文字幕-4ボタン
- ⑩ 道具ボタン-13
- ⑪ 道具ボタン-12
- ⑫ 道具ボタン-11
- ⑬ 道具ボタン-10
- ⑭ サスペンションライトボタン-3
- ⑮ スクリーン
- ⑯ (ボーダーライト-3共吊)
- ⑰ 中割幕ボタン
- ⑱ 文字幕-3ボタン
- ⑲ 道具ボタン-9
- ⑳ 道具ボタン-8
- ㉑ 道具ボタン-7
- ㉒ 道具ボタン-6
- ㉓ サスペンションライトボタン-2
- ㉔ ボーダーライトボタン-2
- ㉕ 袖幕-3ボタン
- ㉖ 文字幕-2ボタン
- ㉗ 道具ボタン-5
- ㉘ 道具ボタン-4
- ㉙ 道具ボタン-3
- ㉚ 道具ボタン-2
- ㉛ サスペンションライトボタン-1
- ㉜ ボーダーライトボタン-1
- ㉝ 袖幕-2ボタン
- ㉞ 文字幕-1ボタン
- ㉟ 道具ボタン-1
- ㊱ 暗転幕ボタン
- ㊲ オペラカーテン
- ㊳ 袖幕-1ボタン
- ㊴ 緞帳ボタン

- ① 持込みスピーカー昇降装置 (上手)(下手)
- ② プロセニアムスピーカー
- ③ プロセニアム
- ④ サスペンションライトボタン

舞台照明設備	
	持込照明電源盤
	フロアコンセント(LH用)
	フロアコンセント(舞台奥)
	フロアコンセント(舞台袖)
	舞台袖コンセント盤
舞台音響設備	
	下手袖コンセント盤
	上手袖コンセント盤
	舞台奥マルチコンセント盤
	フロアマイクコンセント
	フロアスピーカーコンセント
	音響分電盤